Universal PowerFlash
1400mAh Backup Battery

ISOUND-2142

User's Guide

PACKAGE CONTENTS:
- Universal PowerFlash Backup Battery
- USB to mini USB cable for charging
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

How to charge the Universal PowerFlash:
1. Plug the USB end of the included cable into a USB powered port.
2. Plug the mini USB end of that cable into the Universal PowerFlash's mini USB port.
3. Charging begins automatically.

How to charge your iPhone or iPod:
1. Plug the USB end of your original iPhone or iPod charge/sync cable into the USB port of the Universal PowerFlash .
2. Plug the dock connector of your iPhone or iPod charge/sync cable into the dock connector of your iPhone or iPod.
3. Charging begins automatically.

How to charge mini USB powered devices:
1. Plug the USB end of included USB to mini USB cable into the USB port of the Universal PowerFlash .
2. Plug the mini USB end of the cable into your device.
3. Charging begins automatically.

How to charge other USB powered devices:
1. Plug the USB end of your original device's cable into the USB port of the Universal PowerFlash .
2. Plug the other end of your device's cable into your device.
3. Charging begins automatically.

NOTE: Please refer to the User's Guide of your device for charging times and specifications.

How to Check the Battery Level of the Universal PowerFlash:
1. Press the battery indicator light located next to the flashlight of the Universal PowerFlash.
2. Check the blue LEDs on the top of the Universal PowerFlash, which indicate 25%, 50%, 75% and 100% charge.

How to Use the Flash Light:
1. Make sure the Universal PowerFlash is charged.
2. Press and hold the button on the side of the Universal PowerFlash to engage the flashlight.
3. Release the button to turn the flashlight OFF.

TROUBLESHOOTING:

Problem:
The Universal PowerFlash is not charging.

Solution:
Make sure the USB power port which you are using to charge the Universal PowerFlash is delivering power properly.
Make sure the connection points (USB and mini USB) are free of dirt and debris and are connected fully and properly.

Problem:
The iPhone, iPod, or other USB powered device is not charging.

Solution:
Make sure the Universal PowerFlash is charged up.
Make sure the connection points are free of dirt and debris and are connected fully and properly.

Problem:
The flashlight is not working.

Solution:
Make sure the Universal PowerFlash is charged up.
Make sure you are pressing and holding the button on the side of the Universal PowerFlash.

WARNING:
Lithium Ion batteries are small, compact, and ideal for providing long lasting power to lighting systems. However, they must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire, or death.

CAUTION:
- Do not place the battery in fire or apply heat to the battery.
- Do not pierce the battery with nails, strike the battery with a hammer, step on the battery, or otherwise damage the outer casing.
- Do not subject the battery pack to strong impacts or shocks.
- Do not expose the battery to water or salt water, or allow the battery to get wet.
- Do not disassemble or modify the battery. The battery contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery to generate heat, rupture or ignite.
- Do not place the battery on or near fires, stoves, or other high temperature locations.
- Do not leave the battery in direct sunlight, or use or store the battery inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture, or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life expectancy.
- Never short circuit, reverse polarity, disassemble, damage or heat the battery pack over 100ºC (212ºF). If an exposed lithium battery does start on fire, it will burn even more violently if it comes into contact with water or even the moisture in air.

DO NOT THROW WATER ON A BURNING LI-ION BATTERY!
A fire extinguisher must be used.

BATTERY CAPACITY INFORMATION:
When stored at room temperature with a full charge, Li-ion batteries will irreversibly lose approximately 20% capacity per year from the time they are manufactured, even when unused. When stored at 40% charge level, and at 4ºC (40ºF), the percentage loss is reduced to 6% per year, or less. Every deep discharge cycle decreases their capacity also.
Battery life will be extended by the following:
1. Store the battery at a 40% charge level and at a low temperature 4ºC (40ºF). The refrigerator provides good storage, as long as the temperature does not go below 0ºC (32ºF).
2. Never discharge the battery fully.
3. Charge early and often.
4. Always charge at least once per year to prevent over-discharge.

Electronic Specifications:
Input: 5V 500mA DC
Output: 5V 1A DC

FCC Information
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CONTENIDO DE LA CAJA:
- Batería de respaldo Universal PowerFlash
- Cable para carga USB a mini USB
- Manual del usuario/tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Cómo Cargar el Universal PowerFlash:
1. Enchufe el extremo USB del cable incluido en el puerto con alimentación USB.
2. Enchufe el extremo mini-USB de ese cable en el puerto mini-USB del Universal PowerFlash.
3. La carga comienza automáticamente.

Cómo Cargar su iPhone o iPod:
1. Enchufe el extremo USB del cable de carga/sincronización original de su iPhone o iPod en el puerto USB del Universal PowerFlash.
2. Enchufe el cable conector de base de carga/sincronización de su iPhone o iPod en el conector de base su iPhone o iPod.
3. La carga comienza automáticamente.

Cómo Cargar los Dispositivos con Alimentación Mini-USB:
1. Enchufe el extremo USB del cable USB a mini-USB incluido en el puerto USB del Universal PowerFlash.
2. Enchufe el extremo mini-USB del cable en su dispositivo.
3. La carga comienza automáticamente.

Cómo Cargar otros Dispositivos con Alimentación USB:
1. Enchufe el extremo USB del cable original de su dispositivo en el puerto del Universal PowerFlash.
2. Enchufe el otro extremo del cable de su dispositivo en este último.
3. La carga comienza automáticamente.

NOTA: Consulte los tiempos de carga y las especificaciones en el Manual de usuario de su dispositivo.

Cómo Comprobar el Nivel de la Batería del Universal PowerFlash:
1. Pulse la lámpara indicadora de la batería cercana a la lámpara destellante del Universal PowerFlash.
2. Revise los LED azules en la parte superior del Universal PowerFlash, que indican 25%, 50%, 75% y 100% de carga.

Cómo Usar la Lámpara Destellante:
1. Compruebe que el Universal PowerFlash esté cargado.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón lateral del Universal PowerFlash para interconectar la lámpara destellante.
3. Suelte el botón para APAGAR la lámpara destellante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema:
El Universal PowerFlash no carga.

Solución:
Compruebe que el puerto USB de alimentación que utilice para cargar el Universal PowerFlash suministre corriente en forma adecuada.
Compruebe que los puntos de conexión (USB y mini-USB) estén libres de suciedad y escombros, y conectados completa y adecuadamente.

Problema:
El iPhone, iPod u otro dispositivo con alimentación USB no carga.

Solución:
Compruebe que el Universal PowerFlash esté encendido.
Compruebe que los puntos de conexión estén libres de suciedad y escombros, y conectados completa y adecuadamente.

Problema:
La lámpara destellante no funciona.

Solución:
Compruebe que el Universal PowerFlash esté encendido.
Compruebe que pulsa y mantiene pulsado el botón lateral del Universal PowerFlash.

ADVERTENCIA:
Las baterías de ión litio son pequeñas, compactas e ideales para proporcionar energía de larga duración a los sistemas de iluminación. Sin embargo, deben utilizarse y cargarse apropiadamente. El uso inadecuado puede provocar heridas graves, fuego o la muerte.

PRECAUCIÓN:
- No coloque las baterías en el fuego ni las exponga al calor.
- No perfore la batería con clavos, no la golpee con el martillo ni la pise ni dañe su envoltura externa.
- No someta el paquete de baterías a impactos o golpes fuertes.
- No exponga la batería al agua o agua de mar ni permita que se moje.
- No desarme y modifique la batería. La batería contiene dispositivos de protección y seguridad que, si se dañan, pueden provocar que la batería genere calor, se rompa o incendie.
- No coloque la batería cerca del fuego, estufas u otros sitios de alta temperatura.
- No deje la batería expuesta directamente al sol ni la utilice ni conserve dentro de los coches. Al hacerlo, puede provocar que la batería genere calor, se rompa o incendie. El usar la batería de esta forma también podría provocar la disminución de su desempeño y reducir su tiempo de vida.
- No ponga el paquete de baterías en cortocircuito, no lo desmonte ni lo exponga a temperaturas superiores a 100ºC (212ºF). Si una batería de litio descubierta se expone al fuego, estallará aún más violentamente en contacto con el agua o incluso con la humedad del aire.

¡NO ARROJE AGUA SOBRE UNA BATERÍA DE IÓN LITIO ENCENDIDA!
Debe utilizarse un extintor.

INFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA
Cuando se conservan a la temperatura ambiente, las baterías de ión litio perderán aproximadamente 20% de su capacidad por año a partir de su fecha de fabricación, aun cuando no se utilicen. Cuando se conservan al 40% de su nivel de carga y a 4ºC (40ºF), el porcentaje de pérdida se reducirá a 6% anual o menos. Cada ciclo de descarga profunda disminuye del mismo modo su capacidad.
La vida de la batería se prolonga de la siguiente forma:
1. Conserve el nivel de carga de la batería al 40% y a una baja temper tura de 4ºC (40ºF). La nevera facilita una buena conservación, siempre que la temperatura no disminuya por debajo de 0ºC (32ºF).
2. Nunca descargué la batería por completo.
3. Cárguela oportuna y frecuentemente.
4. Cárguela siempre, por lo menos, vez al año para prevenir la sobrede carga.

Especificaciones Electrónicas:
Entrada: 5V 500mA DC
Salida: 5V 1A DC

Información de la FCC
Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce una interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico experimentado de radio y televisión en busca de ayuda.

Se le advierte que los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento.

CONTENU DE L'EMBALLAGE:
- Universal PowerFlash Backup Battery
- Câble USB à mini USB pour le Chargement
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

Comment Charger le Universal PowerFlash:
1. Branchez l'embout USB du câble inclut dans un port USB.
2. Branchez l'embout mini USB de ce câble dans le port mini USB du Universal PowerFlash.
3. Le chargement débutera automatiquement.

Comment Charger votre iPhone ou iPod:
1. Branchez l'embout USB de votre câble de chargement/synchronisation original de votre iPhone ou iPod dans le port USB du Universal PowerFlash.
2. Branchez le connecteur de station du câble de chargement/synchronisation de votre iPhone ou iPod au connecteur de station de votre iPhone ou iPod.
3. Le chargement débutera automatiquement.

Comment Charger les Dispositifs à Mini USB:
1. Branchez l'embout USB du câble USB à mini USB inclut dans le port USB du Universal PowerFlash.
2. Branchez l'embout mini USB du câble à votre dispositif.
3. Le chargement débutera automatiquement.

Comment charger les autres dispositifs USB:
1. Branchez l'embout USB du câble original du dispositif dans le port USB du Universal PowerFlash.
2. Branchez l'autre embout du câble de votre dispositif à votre dispositif.
3. Le chargement débutera automatiquement.

NOTE: Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre dispositif pour les temps de chargement et spécifications.

Comment Vérifier le Niveau de la Batterie du Universal PowerFlash:
1. Appuyez sur le voyant lumineux de l'indicateur de batterie situé à côté de la lampe de poche du Universal PowerFlash.
2. Vérifiez le voyant DEL bleu sur le dessus du Universal PowerFlash, lequel indique 25%, 50%, 75% et 100% chargé.

Comment Utiliser la Lampe de Poche:
1. Assurez-vous que le Universal PowerFlash est chargé.
2. Appuyez et gardez votre doigt sur le bouton sur la paroi du Universal PowerFlash pour activer la lampe de poche.
3. Relâchez le bouton pour éteindre la lampe de poche.

DÉPANNAGE:

Problème:
Le Universal PowerFlash ne se charge pas.
Solution:
Assurez-vous que le port USB que vous utilisez pour charger le Universal PowerFlash a bien du courant.
Assurez-vous que les points de connexion (USB et mini USB) sont libres de saleté et débris et qu'ils sont bien branchés.

Problème:
Le iPhone, iPod, ou autre dispositif USB ne se charge pas.
Solution:
Assurez-vous que le Universal PowerFlash est bien chargé.
Assurez-vous que les points de connexion (USB et mini USB) sont libres de saleté et débris et qu'ils sont bien branchés.

Problème:
La lampe de poche ne fonctionne pas.
Solution:
Assurez-vous que le Universal PowerFlash est bien chargé.
Assurez-vous que vous appuyez et gardez votre doigt sur le bouton sur le côté du Universal PowerFlash.

AVERTISSEMENT:
Les batteries au Lithium Ion sont petites, compactes, et idéales pour offrir du courant longue durée aux systèmes lumineux. Cependant, elles doivent être utilisées et chargées adéquatement. Une mauvaise utilisation peut causer de sérieuses blessures, un feu, ou la mort.

ATTENTION:
- Ne placez pas la batterie dans le feu ou appliquez de la chaleur à la batterie.
- Ne percez pas la batterie avec des clous, frappez la batterie avec un marteau, pilez sur la batterie, ou autrement endommagez sa paroi.
- Ne subjuguez pas le bloc-batterie à de forts impacts ou chocs.
- N'exposez pas la batterie à l'eau ou l'eau salé, ou laissez la batterie se mouiller.
- Ne démantelez ni modifiez pas la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection qui, si endommagés, peut causer une batterie qui surchauffe, se rupture ou prend feu.
- Ne placez pas la batterie sur ou près d'un feu, un four, ou autres endroits à températures élevées.
- Ne laissez pas la batterie directement dans la lumière du soleil, ou utilisez la batterie à l'intérieur d'un véhicule par température élevée. Se faisant pourrait causer une batterie qui surchauffe, se rupture ou prend feu. Utiliser la batterie de cette façon pourrait causer une perte de performance et une espérance de vie écourtée.
- Ne jamais court-circuiter, renverser la polarité, démantelé, endommagé ou chauffer le bloc-batterie à plus de 100ºC (212ºF). Si une batterie au lithium exposée prend feu, elle brulera plus violemment si elle vient en contact avec de l'eau ou même l'humidité dans l'air ambiant.

NE JETEZ PAS D'EAU SUR UNE BATTERIE LI-ION EN FEU!
Un extincteur doit être utilisé.

INFORMATION SUR LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE:
Lorsqu'entreposée à la température de la pièce avec une charge complète, une batterie Li-ion va irréversiblement perdre environ 20% de sa capacité par année à partir de la fabrication, même si inutilisée. Lorsqu'entreposée à 40% de sa charge, et à 4ºC (40ºF), le pourcentage de perte est réduite à 6% par année, ou moins. Chaque cycle de fort déchargement réduit également sa capacité.

La durée de vie de la batterie peut être prolongée comme suit:
1. Entreposez la batterie à 40% de sa charge et à la basse température de 4ºC (40ºF). Le réfrigérateur offre un bon entreposage, en autant que la température ne descende pas en-dessous de 0ºC (32ºF).
2. Ne déchargez jamais complètement la batterie.
3. Chargez tôt et souvent.
4. Chargez toujours au moins une fois par année pour prévenir une décharge complète.

Spécifications Électroniques:
Entrée: 5V 500mA DC
Sortie: 5V 1A DC

Information FCC
Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Vous êtes averti que tout changement ou modification apporté au système sans le consentement expresse du fabricant pourrait radier l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.